

# Sway N Fit



## Sway N Fit搖擺健腹椅 使用說明書

**WONDER  
Core**

- ◆請詳閱說明書，並依照指示正確使用。
- ◆閱讀後請妥善保管以便隨時可查詢。
- ◆本產品轉讓他人使用時，請務必附上說明書以確保使用安全。



Available on the  
App Store  
ANDROID APP ON  
► Google play

## 目錄

安全注意事項 .....	1-2
配件明細 .....	3
組裝方式 .....	4
使用方式 .....	5
專屬APP .....	6
收納 / 維護與保養 .....	6

# 安全注意事項

- 使用前請先閱讀「安全注意事項」並正確使用。
- 請務必遵守以下所記載的各項說明。




## 警 告

!

務必遵守


使用本產品時，若身體不適，應立即停止使用，請向醫生諮詢後，依指示再使用。
為確保安全，每次使用前，請先檢查產品是否有損壞或磨損，特別是螺絲、旋鈕及座墊等部位。如有裂痕或損壞，應立即停止使用。
警告：不正確的使用姿勢可能會造成運動傷害。為避免運動傷害，請依照說明書指示操作。初次使用本產品，一天請勿超過30分鐘，過度鍛鍊可能會造成運動傷害。
運動中身體若有感到任何異常或不適，請立即停止使用，以免造成運動傷害。
操作本產品時，如有異音，請立即停止使用。
飯後請勿使用本產品（餐後至少間隔一小時再使用），以免產生不適。
請勿在飲酒後或身體不適時使用本產品，以免造成意外。
請於合適的場所進行使用本產品。
本產品請置於平穩的地面上使用，以免跌倒或發生危險。
運動時請穿著合適衣物，以免受傷或發生意外。若是長髮，使用前請先將頭髮綁好，以免運動中造成拉扯。
使用前請先熱身，以避免運動傷害。
請詳閱「使用方式」章節，依說明圖示來操作器材。
此產品非作醫療用途。
不使用產品時，請收折好，避免兒童在無大人在旁監督下自行使用。

## ⚠ 警告


<b>務必遵守</b>	<p>使用本產品時請預留運動範圍(下圖B)，並於四周預留1公尺的自由範圍(下圖A)，運動時請保持與周遭物品、人員及寵物間的安全距離。</p> 
<b>兒童安全須知</b>	<p>如無大人在旁監督，本產品禁止兒童使用，以免造成傷害。</p>
	<p>產品使用時，請勿讓兒童或寵物靠近，以免造成傷害。</p>
<b>請勿拆解 本產品</b>	<p>請勿自行改裝或維修本產品，以免造成使用異常或發生意外。 若產品故障時，請聯絡客服團隊04-3707-0446。</p>
<b>務必確認</b>	<p>使用本產品時，請確保螺絲和旋鈕已確實定位，減少發生意外之風險。</p>
<b>禁止</b>	<p>請勿將本產品用於其他用途，以免造成產品倒塌、損壞或受傷。</p>
	<p>請勿以說明書內容未記載的方式使用本產品，以免造成受傷或意外。</p>
	<p>請勿兩人以上同時使用本產品，以免造成受傷或意外。</p>
	<p>本產品僅供家用，請勿將本產品作商業使用，以免造成受傷或意外。</p>

# 配件明細


## 主架



## 零組件




阻力繩組



調整旋鈕 x2


# 組裝方式

組裝前請檢查前頁所列之零配件是否齊全。




## 步驟1：

- 展開腳架。
- 將腳架向內推。





## 步驟2：

- 將旋鈕安裝在主架兩側並鎖緊以確實將腳架固定到位。



## 步驟3：

- 將阻力繩安裝至主架上，如圖示。



### 注意事項2：

將阻力繩安裝在主架兩側，並確實將阻力繩末端固定在掛勾上。

### 注意事項3：

請回裝滾輪護蓋。

# 使用方式

## 左右搖擺



將手放在握把上






將手交叉在胸前


## 前後搖擺



## 阻力調整

可依據個人狀況選擇適合阻力，透過組裝或是卸下阻力繩來調整阻力模式。

		
<b>自重模式</b> 卸下所有阻力繩	<b>阻力模式1</b> 組裝一條阻力繩	<b>阻力模式2</b> 組裝兩條阻力繩



# 專屬APP

## STEP 1 下載Wonder Core APP

請在App Store或Google Play上搜尋  
”Wonder Core”或掃描QR Code前往  
安裝專用App。



Available on the  
**App Store**  
ANDROID APP ON  
**Google play**

## STEP 2 加入Wonder Core 會員

依照APP指示加入會員，即可探索豐富  
課程內容與管家式運動服務！



專屬APP



使用教學



分析報告



線上課程

# 收納/維護與保養

## 收納

請將產品收納在孩童無法接觸的地方。

## 收納注意事項

收折後請將本產品固定放好，建議水平擺放，以避免碰撞，造成傾倒或發生意外。

## 維護

1. 可用中性清潔劑加水稀釋，以抹布沾濕仔細擦拭髒污，再用乾布擦乾。
2. 請勿使用鹼性清潔劑、稀釋溶劑、揮發油等溶劑。

## 保養/檢查

1. 避免高溫、潮濕或陽光直射，請放置於通風良好之乾淨場所。
2. 若一段時間未使用，運動前請務必確認注意事項及本產品為正常狀態再使用。
3. 不慎弄濕本產品時，為避免打滑，請以乾布擦乾後使用。
4. 發生故障、異常或任何操作問題，請與本公司聯繫。

## 產品汰舊處理

因各國回收處理管理條例不同，請查閱相關處置法規。

# Sway N Fit

## 規格

型號	Sway N Fit SWF-05
尺寸(長x寬x高)	運動模式 : 81.9 x 19.2 x 32.7 cm 收折模式 : 71.2 x 19.2 x 19.2 cm
重量	約5.2 kg
材質	鋼、塑膠 (ABS – PP – POM)
最大使用者載重	120 kg
委製商/進口商	萬達康股份有限公司
製造地	台灣專利授權，中國大陸製造
聯絡地址	407 台中市西屯區朝富路213號32F
客服電話	04-3707-0446
E-mail	<a href="mailto:support@wondercore.com">support@wondercore.com</a>
Website	<a href="http://www.wondercore.tw">www.wondercore.tw</a>

**WONDER**  
*Core*

WONDER CORE CO., LTD.  
32F., No. 213, Chaofu Rd.,  
Xitun Dist., Taichung City  
407, Taiwan (R.O.C.)